

Inbetriebnahme- und Wartungsset Genius



Ihr Partner für Brandschutz

8 Wartung und Pflege

Um die Funktionssicherheit des Gerätes gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

| | Stand Alone Melder | Melder und Funkhandtaster funkvernetzt ohne Sammelalarm | Melder und Funkhandtaster funkvernetzt mit Sammelalarm |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch. | | |
| 2 | Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel! | | |
| 3 | Betätigen Sie den Prüftaster und warten Sie auf die positive Rückmeldung des Melders. Bekommen Sie keine Rückmeldung, muss der Melder getauscht werden! | Führen Sie den Linientest durch. • Melder: Nehmen Sie den Melder aus dem Sockel, betätigen Sie die Prüftaste; oder • Funkhandtaster: Nehmen Sie die weiße Abdeckplatte ab, betätigen Sie die Resetaste. | Führen Sie den Netzwerktst durch. • Melder: Nehmen Sie den Melder aus dem Sockel, betätigen Sie kürzer 5 Sekunden die Bedientaste am Funkmodul; oder • Funkhandtaster: Nehmen Sie die weiße Abdeckplatte ab, betätigen Sie die Bedientaste. |
| 4 | Laufen Sie alle funkvernetzten Teilnehmer ab. Gibt der Teilnehmer das Signal eines positiven Funktionstests von sich, bestätigen Sie dieses durch Drücken der Prüftaste am Meldern und Resetaste am Funkhandtaster Genius. | | |

Die Batterie ist fest in das Gerät eingebaut und kann nicht getauscht werden. In Umgebungen mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen.

Beachten Sie generell die Montageanleitungen der Rauchwarnmelder Genius H®, Genius Plus®/Genius Plus X® und Funkhandtaster Genius sowie die Anleitung der Funkmodule Basis X/Pro X.

Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern. Dies kann das Funknetzwerk der funkteilnehmer beeinflussen. Aus diesem Grund empfiehlt Hekatron nach einem Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung das Funknetzwerk erneut zu überprüfen.